



Cooperativa de Luz y Fuerza y Otros Servicios Públicos de Villa General Belgrano Ltda.


Los Cerezos N° 44 - 5194 Villa General Belgrano

Tel./fax: 03546-461390-462097

E-mail: info@coopluzvgh.com.ar

GUIA DE USO DE REPOSICION EN PILARES

MATERIALES QUE INTEGRAN LA TAPA



MODO DE UTILIZACION

Este sistema de reposición de servicio “reset” está preparado para evitar que salgan fallas por corto circuito o de sobrecargas en el interior de la instalación de la vivienda, además se previene la detección de servicio en el interior o exterior de la conexión.

Protector térmico con reconexión exterior

Señal luminosa (Led funcional)



Rojo encendido

Funcionamiento normal de la instalación.

Rojo apagado

Problemas en la instalación.

Verde encendido

Suministro de la red normal.

Verde y rojo apagado

Suministro de la red interrumpido.

Para lo cual se deberá tener en cuenta de verificar en caso de falta de servicio en el interior de la conexión:

1_ Revisar en el tablero secundario dentro de la vivienda, la posición de la llave térmica y disyuntor diferencial. Si se encuentra en OFF reponer en ON.

2_ si el servicio sigue cortado, se deberá revisar el pilar, “tablero principal”, su llave térmica y disyuntor diferencial correspondiente.

Aquí la tapa de medidor juega el papel de ayuda, ya que posee los dos materiales presentados más arriba, en los materiales que integran la tapa.

Señal Luminosa “Led funcional”: Detecta si hay servicio en la vivienda y en la red, como lo indica la imagen

Re conectador “Reset”.: Protector térmico con re conexión exterior

3_ Si la luz verde y roja esta encendida hay servicio normal.

Si la luz roja esta apagada y la verde encendida, en el interior de la vivienda no hay energía pero si en la red de distribución, se debe reponer tomando de la barra roja y jalar hacia el lateral, izquierda, para activar la llave térmica protectora.

Si la luz roja y verde están apagadas significa que no hay servicio en el interior de la casa ni en la red de distribución.

Verifique con el resto de la cuadra, si el problema es solamente en su establecimiento o vivienda y llame a la guardia de la Cooperativa, en caso de haber verificado todos los pasos anteriores.

Le agradecemos su interés y molestia y verifique para evitar viajes y recursos de la guardia eléctrica de su Cooperativa, ya que se puede optimizar ese tiempo para otros reclamos y trabajos.